

200WハイパワーCOB-LED搭載！
照射範囲を調整できるバンドア標準付属！

CB4

RGBW-4in1・200W-COB・バンドア標準付属

- DMX-512 / 4ch&8ch
- 標準照射角度：60度
- 重量：4.5kg
- 消費電力：250W

CBW

ホワイト仕様・200W-COB・バンドア標準付属

- DMX-512 / 1ch
- ホワイト (色温度:5600K)
- 標準照射角度：60度
- 重量：4.5kg
- 消費電力：250W



ディスプレイパネルの操作方法

- A (MENU) →メニューを順番に呼び出します。
- B (UP) →メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。
- C (DOWN) →メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。
- D (ENTER) →選ばれたメニューを選択実行、保存します。



[A Mode]



8ch (DMX/001-512)
滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[ZH Mode]



Auto モード 3 (00-99)
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[d Mode]



4ch (DMX/001-512)
滑らかな調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[JLBE Mode]



AutoSOUND モード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[H Mode]



8ch (DMX/001-512)
早い調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[Red Mode]



Red (0-255)
BまたはCボタンで色合いを任意の数値に設定します。

[h Mode]



4ch (DMX/001-512)
早い調光スピード
BまたはCボタンで任意の数値に設定します。

[Green Mode]



Green (0-255)
BまたはCボタンで色合いを任意の数値に設定します。

[TB Mode]



Auto モード 1 (00-99)
BまたはCボタンで任意の数値 (速度) に設定します。

[Blue Mode]



Blue (0-255)
BまたはCボタンで色合いを任意の数値に設定します。

[ZB Mode]



Auto モード 2 (00-99)
BまたはCボタンで任意の数値 (速度) に設定します。

[White Mode]



White (0-255)
BまたはCボタンで色合いを任意の数値に設定します。

DMX channel



8channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W Master Strobe. from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step. 101-150 gradual change. 151-200 pulse change. 201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright

4channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright