

 PEGASYS®

 BeamScan® W



電源：100-240V 50/60Hz

消費電力：100W

防塵・防水：IP20

LED 個数：8pcs×10W

White

ビームアングル：10度

機能：1. DMX512 / 6ch・10ch

2. デジタルディスプレイ


3. ストロボ

重量：7.5kg

付属品：


電源ケーブル・電源 3P-2P 変換・吊金具・ダボ

ディスプレイパネルの操作方法



- A (MENU)** →メニューを順番に呼び出します。
B (UP) →メニュー番号、コマンドを順に呼び出します。
C (DOWN) →メニュー番号、コマンドを逆に呼び出します。
D (ENTER) →選ばれたメニューを選択実行、保存します。


【A Mode】



◆6 チャンネル (DMX/001-512)

UP または DOWN ボタンで任意の数値に設定し
ENTER ボタンで設定を保存します。


【d Mode】



◆14 チャンネル (DMX/001-512)

UP または DOWN ボタンで任意の数値に設定し
ENTER ボタンで設定を保存します。


【dE Mode】



◆de (AutoMode1)

UP または DOWN ボタンで任意の数値に設定し
ENTER ボタンで設定を保存します。


【FF Mode】



◆FF (AutoMode2)

UP または DOWN ボタンで任意の数値に設定し
ENTER ボタンで設定を保存します。


【bEb1 Mode】



◆bEB1 (AutoSoundMode1)

AutoSoundMode1
ENTER ボタンで設定を保存します。

【bEb2 Mode】



◆bEB2 (AutoSoundMode2)

UP または DOWN ボタンで任意の数値に設定し
ENTER ボタンで設定を保存します。

DMX512 6channel


No	Display	Function
1	Motor	Motor position
2	Moto	Motor speed
3	Master dimming	White Master
4	Master strobe	Master strobe
5	Function choose	0-20 DMX 10 channel control 21-70 Saltus step 71-120 Guadual change 121-170 Pulse change 171-220 Running 221-240 Sound control 1 241-255 Sound control 2
6	Fuction speed	Function speed ,from slow to fast

DMX512 14channel

No	Display	Function
1	Motor	Motor position
2	Moto	Motor speed
3	Master dimming	White Master
4	Master strobe	Master strobe
5	Function choose	0-20 DMX 10 channel control 21-70 Saltus step 71-120 Guadual change 121-170 Pulse change 171-220 Running 221-240 Sound control 1 241-255 Sound control 2
6	Fuction speed	Function speed ,from slow to fast
7	White 01	
8	White 02	
9	White 03	
10	White 04	
11	Wnite 05	
12	White 06	
13	White 07	
14	White 08	

1069

987



46

